



LAMINAR AEROTEC



BWS ELEKTROWINDE Spannweitenverstellung



Réglage de l'envergure pour treuil électrique BWS

Un dispositif de réglage de la portée en option est disponible pour le tambour de câble du treuil électrique BWS.

Le changement de travée ne nécessite pas de changer ou de raccourcir le câble de retour.

L'ajustement à la portée respective se fait par l'insertion d'une seule goupille.

Le treuil électrique BWS est livré avec un excédent de câble.

Le câble de retour doit être coupé à la longueur requise pour la portée maximale.

Si nécessaire, c'est-à-dire en utilisant l'envergure la plus petite, déroulez le câble jusqu'au maximum souhaité, insérez la goupille de fin de course puis enroulez le reste du câble.

Votre treuil électrique BWS déroulera désormais uniquement la longueur limitée et la plus courte du câble jusqu'à ce que la goupille soit retirée.

